

Benötigte Werkzeuge und Materialien:

- Möbelknopf
- M4-Schraube (im Lieferumfang enthalten)
- Schraubendreher (Kreuzschlitz oder Schlitz, je nach Schraube)
- Optional: Bohrmaschine (falls kein vorgebohrtes Loch vorhanden ist)

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

**1. Vorbereitung:**

Überprüfen Sie, ob das Möbelstück bereits ein vorgebohrtes Loch für den Knopf hat. Der Lochdurchmesser sollte ca. 4 mm betragen, um die M4-Schraube problemlos hindurchführen zu können.

Wenn noch kein Loch vorhanden ist, messen Sie den gewünschten Punkt ab und bohren Sie ein Loch mit einem 4 mm-Bohrer.

**2. Möbelknopf positionieren:**

Halten Sie den Möbelknopf an der gewünschten Stelle auf der Außenseite der Möbelfront (z. B. Schublade oder Tür).

Achten Sie darauf, dass der Knopf gerade ausgerichtet ist.

**3. Einführung der Schraube:**

Führen Sie die M4-Schraube von der Innenseite des Möbelstücks (Rückseite der Tür oder Schublade) durch das vorgebohrte Loch.

#### 4. Befestigung des Knopfes:

Drehen Sie die Schraube in das Gewinde des Möbelknopfes, bis der Knopf fest an der Oberfläche sitzt.

Halten Sie den Knopf dabei in der richtigen Position, um zu verhindern, dass er sich mitdreht.

#### 5. Anziehen der Schraube:

Verwenden Sie den Schraubendreher, um die M4-Schraube festzuziehen. Achten Sie darauf, die Schraube nicht zu fest anzuziehen, um ein Überdrehen oder Beschädigungen des Möbelstücks zu vermeiden.

#### 6. Abschluss:

Überprüfen Sie, ob der Knopf fest sitzt und sich nicht bewegt. Falls nötig, ziehen Sie die Schraube nochmals leicht nach.

#### Hinweis:

- Achten Sie darauf, keine übermäßige Kraft anzuwenden, um den Möbelknopf nicht zu beschädigen oder die Schraube zu überdrehen.
- Falls der Knopf mit einer Abdeckkappe geliefert wird, können Sie diese nach dem Festziehen der Schraube aufsetzen, um das Schraubenloch zu verdecken.